



حالا دیگه دست به کار شو!

« حمیدرضا داداشی

بخشی از کار، تشخیص این موضوع است که می‌توان به سادگی مشکل را برطرف کرد یا باید آن را به یک متخصص سپرد. گاهی کارهای ساده‌ای وجود دارند که می‌توان انجام داد، اما برخی از کارها به متخصص نیاز دارند و قبل از انجام هر کاری بهتر است با بزرگترها مشورت کرد.

طرز تهیه

۱. مقداری آب (بسته به وسعت خرابی موزاییک‌ها) در یک ظرف (سطل، لگن، استانبولی بنایی و ...) می‌ریزیم.
 ۲. مقداری سیمان سیاه که در مصالح‌فروشی‌های ساختمانی یافت می‌شود، به صورت تدریجی به آب اضافه می‌کنیم و آن را هم می‌زنیم. اگر یک‌باره مقدار زیادی سیمان در آب بریزیم، ممکن است مخلوط به دست آمده بیش از حد غلیظ شود، نتواند به خوبی به زیر موزاییک‌ها و درزها نفوذ کند و کارایی خود را از دست بدهد. همچنین، اگر دوغاب بیش از حد رقیق باشد، بی‌اثر و کم اثر خواهد شد.
 - در صورت تمایل می‌توانید مقدار کمی سیمان سفید به دوغاب اضافه کنید تا به استحکام آن کمک کند.

ترکیب سحرآمیزی به نام دوغاب

موزاییک‌ها یا کاشی‌های خانه لق شده‌اند؟ دیوار حمام نم پس می‌دهد؟ این مطلب را با دقت بخوانید و راهکارهای آن را با حوصله به کار ببندید؛ به احتمال زیاد مشکلاتتان حل می‌شوند.

گاهی موزاییک‌های خانه حوصله‌شان سر می‌رود و منتظرند روی آن‌ها راه بروید تا برای خودشان بالا و پایین بروند و آهنگ بزنند. اما نمی‌دانند که ما از این آهنگ احساس خوبی نداریم؛ به خصوص وقتی که باران آمده و به محض اینکه پایمان را روی موزاییک‌ها می‌گذاریم، آب‌های گل‌آلود جمع شده لای درزهایشان به کفش و لباسمان می‌پاشند.

اما چاره کار چیست؟ یک محلول ساده و جادویی سراغ داریم که مشکل را حل می‌کند. پس دست به کار شو!

مراحل کار

- دوغاب را به آرامی روی موزاییک‌های لق شده می‌ریزیم. می‌بینیم که دوغاب، راه خود را لابه‌لای درزهای موزاییک‌ها پیدا می‌کند و به خوبی پایین می‌رود.
- با یک فرچه، جارو، یا کاردک، دوغاب را به سمت درزهای موزاییک‌ها هدایت می‌کنیم تا به خوبی فضاهای خالی درزها را پر کند. شاید لازم باشد چند مرحله دوغاب اضافه کنیم تا درزها به خوبی پر شوند.
- صبر می‌کنیم تا دوغاب کمی سفت شود و به اصطلاح خودش را بگیرد (بسته به سرما یا گرمای هوا معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه). سپس با استفاده از کاردک یا گونی کتفی و یا پارچه‌های زبر، مثل حوله‌های مستعمل، دوغاب اضافی را با دقت از روی موزاییک‌ها جمع می‌کنیم.

مواد لازم

- آب
- سیمان سیاه

- توجه داشته باشید که چند ساعت زمان لازم است تا دوغاب به خوبی خشک و محکم شود. در این مدت از راه رفتن روی موزاییک‌ها یا گذاشتن جسم سنگین روی آن‌ها و ریختن آب در این قسمت خودداری کنید.
 - همچنین بهتر است پس از چند ساعت، مقداری آب (به آرامی و به میزان کم) روی این موزاییک‌های ترمیم‌شده بریزید. این کار باعث استحکام سیمان می‌شود. به طور کلی ساختار سیمان به گونه‌ای است که در تماس با آب مستحکم می‌شود؛ برخلاف گچ که در برابر آب و رطوبت استحکام خود را از دست می‌دهد و از هم می‌پاشد.



حمام و سرویس بهداشتی؛ کاشی‌ها، سنگ‌فرش‌ها

درزهای کاشی‌های کف حمام و سرویس بهداشتی باز شده‌اند و آب و رطوبت به کف ساختمان نفوذ کرده است؟ گاهی این اتفاق، مشکلی اساسی پیش می‌آورد و کار را باید به متخصص بسپاریم. اما گاهی نیز با یک درزبندی ساده، مشکل حل می‌شود. قدیمی‌ها درباره آب می‌گفتند: «آب مودی است!» واقعاً هم آب قدرت نفوذ زیادی دارد. شما با چشم نگاه می‌کنی، می‌بینی درزهای کاشی‌ها یا سنگ‌فرش‌های سرامیکی ایرادی ندارند، اما آب است دیگر! راه خود را از کوچک‌ترین منفذ پیدا می‌کند و کار دستتان می‌دهد؛ کف ساختمان را مرطوب می‌کند و با صدای همسایگان طبقه پایین را درمی‌آورد. (حق دارند بندگان خدا!) برای ترمیم و درزگیری کاشی‌های کف ساختمان چند راه‌حل وجود دارد:

- استفاده از دوغاب سنتی؛
- استفاده از محلول‌های مخصوص درزگیری و آب‌بندی شیمیایی و صنعتی.
محلول‌های صنعتی و کارخانه‌ای طریقه مصرفی دارند که روی برگه‌های راهنما و یا جعبه‌هایشان توضیح داده شده‌اند.
دوغاب سنتی برای درزگیری و آب‌بندی کاشی‌ها و سرامیک‌های کف حمام و سرویس بهداشتی استفاده می‌شود. شبیه و درعین حال کمی متفاوت از دوغابی است که برای موزاییک‌ها استفاده می‌کنیم.

مواد لازم

- آب
- سیمان سفید
- پودر سنگ

طرز تهیه

مراحل آماده‌سازی دوغاب سیمان سفید شبیه آماده‌سازی دوغاب سیمان سیاه است.
۱. مقدار مناسبی آب در ظرف می‌ریزیم.
۲. مقدار متناسبی سیمان سفید و پودر سنگ (سه‌چهارم سیمان سفید و یک‌چهارم پودر سنگ) به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی به آب اضافه می‌کنیم و آن را هم می‌زنیم تا به غلظت مورد نظر برسد.
- پودر سنگ حاوی قطعات درشتی است که به آسانی لای درزها نمی‌رود. بنابراین لازم است که قبل از افزودن به دوغاب الک شود. می‌توانید از الک آشپزخانه و پارچه‌های توری مثل پرده‌های مستعمل استفاده کنید. (برای استفاده از الک آشپزخانه از مادر تان اجازه بگیرید، وگرنه خونتان گردن خودتان است و بنده مسئولیتی به گردن نمی‌گیرم!)

دیوارها

در صورتی که دیوار پشت حمام رطوبت پس می‌دهد، می‌توانید دوغاب غلیظتری شبیه خمیر (بدون افزودن پودر سنگ) درست کنید، آن را به خوبی روی درزهای کاشی‌ها بمالید. بعد از اینکه به خوبی خشک شد (در حدی که رطوبت نداشته باشد) هم با دستمالی خشک، کاشی‌ها را پاک کنید. (دقت کنید که خمیر از روی درزها کنده نشود.) می‌بینید که بعد از چند روز، رطوبت دیوار از بین می‌رود، البته به شرطی که مشکل اساسی در بین نباشد.

در بسیاری موارد، رطوبت ساختمان به دلیل ترکیبگی آب لوله‌کشی، ایراد در سیستم دفع فاضلاب، یا ایراد در زیرسازی و عایق‌بندی ساختمان است که این کار در تخصص ما نیست و باید آن را به متخصص بسپاریم. اما توصیه می‌کنم پیش از مراجعه به متخصص، روش‌های بالا را امتحان کنید و اگر مشکل همچنان باقی بود، کار را به کاردان بسپارید.

مراحل کار

- دوغاب را به آرامی روی کاشی‌ها یا سرامیک می‌ریزیم، به‌گونه‌ای که تمام درزهای کاشی‌ها و زاویه‌های دیوار و کف را بپوشاند و آغشته کند.
- صبر می‌کنیم تا دوغاب کمی سفت شود و به اصطلاح خودش را بگیرد (بسته به سرما یا گرمای هوا، معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه). سپس با استفاده از گونی کتفی و یا پارچه‌های زیر، مثل حوله‌های مستعمل، دوغاب اضافی را از روی کاشی‌ها جمع می‌کنیم.

- توجه داشته باشید که هنگام پاک کردن کاشی‌ها، دوغاب از روی درزها برداشته و کنده نشود، چون زحمتتان هدر می‌رود. این کار به حوصله و دقت نیاز دارد.
- همچنین توجه داشته باشید که چند ساعت زمان لازم است تا دوغاب به خوبی خشک و محکم شود. در این مدت از راه رفتن روی کاشی‌ها و ریختن آب روی آن‌ها خودداری کنید.
- بهتر است با استفاده از اضافه دوغابی که از روی کاشی‌ها جمع‌آوری کرده‌اید، زاویه‌های دیوار و کف را بندکشی کنید. این کار به حوصله، دقت و سلیقه نیاز دارد. (شلخته نباشید!)

نکته مهم:

هنگام کار با سیمان و سایر مصالح ساختمانی حتماً از دستکش استفاده کنید.

